

DIGMA

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DIGMA DVR-11

РУКОВОДСТВО ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРОШИВКИ

Публикация документа:

27 августа 2013 г.

Внимание!



Пожалуйста прочитайте эти правила прежде чем обновлять программное обеспечение.

1. Процедура обновления не является обязательной. Никто не заставляет или как либо образом принуждает Вас обновлять встроенное программное обеспечение. Если программное обеспечение содержит критические ошибки, вы можете обратиться в ближайший авторизированный сервисный центр.
2. Прошивка официальным программным обеспечением НЕ лишает Вас гарантии. Это означает, что если Вы обновите программное обеспечение,на то, которое предоставлено компанией разработчиком, гарантийные обязательства остаются в полном объеме.
3. В случае если во время обновления программного обеспечения произойдет какой либо сбой, который приведет к выходу устройства из строя или частичной неработоспособности, Вы принимаете всю ответственность в полном объеме за совершенные действия на себя. Гарантийные обязательства на этот случай не распространяются.
4. Вы должны понимать что в любом программном обеспечении могут содержаться ошибки. Компания делает все для того, что бы устранить их в будущих версиях.
5. После обновления программного обеспечения, все данные и настройки (в том числе и на съемных носителях) могут удалены. Пожалуйста сохраните всю важную информацию заранее.

Если Вы не согласны с данными правилами, пожалуйста удалите программное обеспечение с носителей информации и не запускайте процедуру прошивки.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Отформатируйте карту памяти MicroSD
2. Скачайте архив с прошивкой.
3. Распакуйте содержимое архива (bin файл) в корень карты памяти.
4. Полностью зарядите видеорегистратор.
5. Выключите видеорегистратор, отключите все кабели от него.
6. Вставьте MicroSD карту с прошивкой внутрь регистратора.
7. Удерживайте кнопки UP и затем Power как показано на рисунке



8. Вы услышите сначала несколько коротких сигналов (это начало прошивки), потом спустя некоторое время так же будет слышно несколько сигналов (это окончание прошивки).
9. Выключите видеорегистратор с помощью кнопки Power – прошивка будет окончена.



Полезная информация:

Список авторизованных сервисных центров:



<http://www.digma.ru/support/scenters/>

Служба технической поддержки:



<http://www.digma.ru/support/help/>