



FM-ТРАНСМИТТЕР FT307

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA. Пожалуйста, внимательно прочтите всю информацию перед началом использования устройства.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ MP3/WMA ФАЙЛОВ С USB-НАКОПИТЕЛЯ ИЛИ КАРТЫ ПАМЯТИ SD

Подсоедините USB-накопитель к USB-порту FM-трансммиттера или вставьте карту памяти в соответствующий слот. Для подачи питания на FM-трансммиттер вставьте его в прикуриватель автомобиля. Используемые носители информации должны содержать музыкальные файлы форматов MP3 или WMA.







Нажмите кнопку переключения режимов СН, чтобы на экране появилось крупное отображение частоты для FM-передатчика. Кнопками **⏪** или **⏩** выберите нужную частоту из диапазона 87,5 – 108,0 МГц. В режиме настройки частоты нажатие и удержание кнопки **⏪** или **⏩** приводит к быстрому перемещению вверх или вниз по доступному диапазону.





Настройте радиоприемник автомагнитолы на частоту, совпадающую с выбранной на экране FM-трансммитера.

Чтобы начать воспроизведение записанных файлов, нажмите кнопку **▶||**. Нажмите кнопку **▶||** еще раз, чтобы установить паузу. Повторное нажатие кнопки **▶||** продолжит воспроизведение.

Нажатие и удержание кнопки **▶||** приводит к переключению режимов воспроизведения: последовательно или в случайном порядке.

Нажатие кнопок  или  приводит к переходу к предыдущему или следующему музыкальному файлу.

Нажатие и удержание кнопок  или  приводит к уменьшению или увеличению громкости.

В режиме паузы (нажмите кнопку  для установки паузы) нажатие и удержание кнопки CH вызывает режим Меню. Кнопками  и  осуществляется переход между пунктами меню. Нажатие кнопки  подтверждает выбор данного пункта меню.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНЕЙНОГО ВХОДА

FM-трансмисмиттер имеет линейный вход, который позволяет транслировать музыку с внешних проигрывателей, таких как MP3, MP4, CD-плееры. Соедините кабелем аудио выход внешнего проигрывателя и линейный вход FM-трансмисмиттера.

Убедитесь, что частота радиоприемника автомагнитолы совпадает с частотой, выбранной на экране FM-трансммитера.

Управляйте воспроизведением музыки с помощью элементов управления на внешнем проигрывателе.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка Play/Pause ►II. Запускает воспроизведение или устанавливает паузу. Нажатие и удержание кнопки переключает режимы проигрывания: последовательно или в случайном порядке.

Кнопки CH- и CH+. Задают частоту FM-передатчика. Нажатие и удержание кнопок приводит к быстрому перемещению по частотному диапазону.



Кнопка EQ. Последовательное нажатие кнопки переключает режимы эквалайзера: Нормально/Джаз/Рок/Мода/Классика/Бас.

Кнопки VOL- и VOL+. Уменьшают или увеличивают громкость.

Кнопки ⏪ и ⏩. Осуществляют переход назад или вперед по списку песен или пунктам меню.

Цифровые кнопки 0 – 9. Ввод номера песни или частоты передатчика.

Примеры:

Последовательно нажмите кнопки 1, 3, 5, затем нажмите кнопку PICK SONG. На экране высветится номер 135 из общего списка музыкальных файлов на носителе и начнется воспроизведение этого файла.

Последовательно нажмите кнопки 1, 0, 7, 5, затем нажмите кнопку CH SET для подтверждения выбора частоты передатчика. На экране высветится выбранное значение 107,5 МГц.

Кнопка M. Переход в режим меню. Кнопками **◀◀** и **▶▶** осуществляется переход между пунктами меню. Нажатие кнопки **▶||** подтверждает выбор данного пункта меню.

Кнопки PICK SONG и CH SET. В режиме проигрывания музыки нажатие кнопок PICK SONG и CH SET позволяет осуществить выбор папок.

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Если устройство не включается при подключении к прикуривателю, проверьте:

- Подано ли напряжение на разъем прикуривателя.
- Исправен ли встроенный в штекер защитный предохранитель.

При необходимости заменить предохранитель:

- Открутите съемную крышку предохранителя.
- Аккуратно извлеките предохранитель и замените его на аналогичный.
- Закрутите съемную крышку предохранителя.

ВНИМАНИЕ:

1. Рабочее напряжение FM-трансммиттера: 12В-24В. Слишком низкое или слишком высокое напряжение могут привести к повреждению устройства.
2. Для Вашей безопасности, перед тем, как подсоединить FM-трансммиттер к прикуривателю, вставьте USB флэш-накопитель или карту памяти SD в соответствующий разъем / слот устройства.
3. Если Вы одновременно вставили USB флэш-накопитель и карту памяти SD, FM-трансммиттер будет воспроизводить файлы только с USB флэш-накопителя.
4. Устройство считывает информацию с большинства моделей USB флэш-накопителей и карт памяти SD, однако производитель не может гарантировать совместимость со всеми моделями накопителей.
5. FM-приемник автомагнитолы должен быть настроен на такую же частоту, что и FM-передатчик FM-трансммиттера.
6. Настоятельно рекомендуем перед извлечением USB флэш-накопителя или карты SD приостановить воспроизведение музыкальных файлов, во избежание потери данных.
7. Если на флэш-накопителе сохранено большое количество файлов, процесс считывания информации может происходить в замедленном режиме.
8. Для продления срока службы устройства, пожалуйста, не оставляйте его включенным в то время, когда Вы не прослушиваете музыкальные файлы.
9. Не оставляйте устройство включенным без присмотра.
10. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному механическому воздействию, берегите от попадания влаги.