

## Разбор камеры DICAM 145-150

- 1) Извлекаем аккумулятор.



- 2) Разбор проще начать с передней панели, поддеть ее можно как зубным шпателем, так и ногтем



Я проделываю это ногтём)



3) Открутить 4 винта спрятанные за передней панелью





- 4) Подогреть феном с температурой не более 80 градусов защитное стекло дисплея. Для особо торопливых – можно не греть, но при снятии стекла, главное не торопиться.



- 5) Приподнять дисплей и потянуть (осторожно) вверх, шлейф дисплея выйдет из корпуса и покажет спрятанный за ним коннектор.



6) отсоединяем и его и откручиваем оставшиеся винты.

