

## Снятие и регулировка герконов тормозных рукояток C12-6-FB

Снятие и регулировка герконов осуществляется после ослабления фиксирующего винта (см. фото 6, 7).



Фото 6.



Герконы имеют нормально разомкнутые контакты, т.е при отпущенной рукоятке они разомкнуты, а при нажатой – замкнуты. При нажатии на тормозные рукоятки герконы замыкаются и контроллер мотор- колеса, таким образом, получает информацию о начале торможения и снимает напряжение с мотора вне зависимости от положения ручки газа. Для стабильной работы герконов необходима регулировка их положения в пазе путем их незначительного перемещения при ослабленном фиксирующем винте ( см. фото 8). Для удобства регулировки рукоятка газа должна быть в открытом состоянии и ведущее колесо должно вращаться. Таким образом, по остановке колеса, будет виден момент сработки (замыкания) геркона.



Фото 7