

СБРОС И ОБНОВЛЕНИЕ СЕРВИСОВ GOOGLE И МАГАЗИНА GOOGLE PLAY MARKET

Описание проблемы:

В последнее время компания Google активно обновляла сервисы и связанные приложения осуществляя переход на новые версии Андроид для современных устройств. Обновление сервисов и магазина приложений, вызвало проблемы в использовании версий магазина Google Play Market установленных до декабря 2015 года.

Наиболее частые проявления проблемы выражаются в следующем:

- не обновляются приложения
- приложения вылетают с ошибкой
- приложения не запускаются
- при скачивании приложений с Google Play Market возникает ошибка
- при просмотре роликов в системе Youtube возникает ошибка приложения
- при подключении к Google Play Market возникает ошибка приложения Google.

Даже если Вы не столкнулись с перечисленными выше ошибками, мы настоятельно рекомендуем обновить сервисы Google и магазин Google Play Market на последнюю актуальную версию.

Предыдущая версия Google Play Market 2014-2015 годов имеет следующий вид



И визуально отличается от новой версии (скриншоты новой версии представлены далее в руководстве)

Порядок обновления сервисов Google и Google play market.

- 1. Подключите планшет к ПК и сохраните все важные данные (фото, документы и т.д.)
- 2. Выключите планшет, подключите его к зарядке и зарядите его полностью.
- 3. Включите планшет.
- 4. Зайдите в меню «Настройки» и выберите пункт «Восстановление и сброс»



5. Выберите «Сброс настроек»



6. И нажмите «Сбросить планшетный ПК»

| p-manual second | |
|--------------------------|------------------------|
| А. Язык и ввод | |
| • Восстановление и сброс | \sim |
| аккаунты | |
| 8 Google | |
| + Добавить аккаунт | |
| СИСТЕМА | |
| 🔇 Дата и время | <u> </u> |
| 🖐 Спец. возможности | Сбросить планшетный ПК |
| | |
| | |

7. Дождитесь пока планшет будет перезагружен и все данные возращены к заводским установкам.

8. После загрузки планшета подключитесь к сети WiFi

| | Добавить сет | ь | ÷. |
|--------|-----------------|----------|-------|
| | Имя сети (SSID) | tesintet | (¢* |
| Экран | Защита | Нет 🖌 | |
| Память | Дополнительно | | ÷. |
| | Отмена | Сохранит | (\$Pi |

9. Зайдите в настройки экрана и выберите включение спящего режима через 10 или 30 минут (иногда после ухода в сон планшет отключается и сеть WiFi бывает не доступна)

| C. C | | |
|--|--------------|--|
| 🕽 Передача | Спящий режим | |
| | | |
| | Никогда С | |
| | | |
|) Экран | 15 сек. | |
| | 30 сек | |
| Память | | |
| Батарея | 1 мин. | |
| Приложен | | |
| | 2 мин. С | |
| - | 5 1000 | |
| ^{]]} Intel® Sma | эмин. | |
| ичные данны | 10 мин. | |
| Безопасно | | |
| Языкивв | 30 мин. | |
| | Отмена | |
| | | |
| | | |

- 10. В программах выберите иконку Google Play Market и запустите программу
- 11. Введите данные вашей учетной записи и примите все соглашения Google





12. Примите дополнительные условия Google



13. После этого загрузится версия маркета установленная в ваше устройства с прошивкой.



- 14. Закройте маркет. Выключите планшет.
- 15. Включите планшет. Дождитесь загрузки.
- 16. Проверьте что бы интернет на планшете был подключен. Не открывайте маркет.
- 17. Оставьте планшет в покое на 15-20 минут. За это время все сервисы будут автоматически обновлены, маркет будет установлен последней версии.

Проверить то, что маркет обновился, можно загрузив его.
Обновится иконка маркета



Отличается от иконки маркета выпуска 2010-2014 гг.

и внешний вид



Добавится рекламная область и разделы ниже неё. Если вы увидите такую картинку, Google Play Market обновлен до последней версии.

19. Вы можете устанавливать игры и если выйдет очередное обновление Сервисов Google Play – примите предложение игры и обновите сервисы по мере выхода новых версий.

Если после всех проделанных операций, Google Play Market будет вылетать с ошибкой, попробуйте выполнить все операции снова и в п. 17 увеличить время ожидания до 40 минут. Иногда сервера компании Google перегружены и обновления устанавливаются с задержкой.