Решение проблемы с активацией Windows на планшетах DIGMA EVE 1801 DIGMA CITI 1802

19.01.2017

На некоторых экземплярах планшетов DIGMA EVE 1801 и DIGMA CITI 1802 возникает проблема – невозможно активировать операционную систему Windows. Причина – конфликт лицензионного ключа, записанного в память планшета, и версии OC Windows 10. Для устранения указанной проблемы необходимо переустановить операционную систему требуемой версии.

Данная операция не является сложной и может быть выполнена самостоятельно в соответствии с приведенной ниже инструкцией. Это не повлияет на гарантийные обязательства.

Если Вы по каким-либо причинам не можете или не хотите выполнить обновление самостоятельно, Вы можете обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр DIGMA, где эту процедуру проведут в рамках бесплатного обслуживания. Список сервисных центров можно найти на странице http://digma.ru/support/service/

Мы приносим извинения за доставленные неудобства и предлагаем всем пользователям, столкнувшимся с этой проблемой, дополнительные 3 месяца стандартного гарантийного обслуживания (предоставляются автоматически, никаких запросов со стороны пользователя не требуется).

Инструкция по обновлению

Внимание: обновление вернет планшет к заводскому состоянию, все пользовательские данные будут уничтожены. При необходимости сохранить необходимые документы скопируйте их с планшета на резервный носитель.

1. Загрузите архив с образом Windows:

Для EVE 1801:

http://www.ddixlab.com/public/digma/tabletpc/eve/eve_1801_es1049eg/eve_1801_es1049eg_r2_uefi_w 10h32sl_20170112.rar

(или короткая ссылка <u>http://dl.digma.ru/01003</u>)

Для CITI 1802:

http://www.ddixlab.com/public/digma/tabletpc/citi/citi_1802_es1061eg/citi_1802_es1061eg_uefi_w10h6 4sl_20170113.rar

(или короткая ссылка <u>http://dl.digma.ru/01005</u>)

2. Отформатируйте USB Flash диск емкостью не менее 8Гб. При форматировании тип файловой системы должен быть FAT32 или NTFS.

Обязательно задайте название диска (Метка тома) WINPE

Если название диска будет любым другим, обновление не запустится!!!

Форматирование " (Е:)"	×
Емкость:	
29,4 ГБ	\sim
Файловая система:	
FAT32 (по умолчанию)	\sim
Размер единицы распределения:	
Стандартный размер кластера	\sim
Восстановить параметры по умолчанию Метка тома:	
WINPE	
Способы форматирования: Быстрое (очистка оглавления)	
Начать Закрыть	

2. Распакуйте содержимое загруженного архива с образом полностью в корневой каталог USB Flash диска.

3. Подключите выключенный планшет к клавиатуре и вставьте подготовленный диск в разъем USB планшета



4. Включите планшет, удерживая нажатой клавишу F7 на клавиатуре. Планшет включится в режиме выбора устройства загрузки (синее меню выбора устройства загрузки)

С помощью клавиши «Вниз» выберите в качестве загрузочного устройства USB Flash диск: UEFI: UFD





5. Нажмите на клавиатуре клавишу Enter (Ввод) для запуска загрузки. Начнется процесс копирования установочных файлов.



6. По окончании процесса копирования появится сообщение об окончании копирования (COMPLETE) и командная строка.



7. Введите в командной строке на клавиатуре команду exit и нажмите ENTER (Ввод). Начнется процесс установки OC Windows.



8. По окончании установки появится информационное сообщение. Нажмите ОК на экране или клавишу ENTER (Ввод) на клавиатуре.



Будет выполнена очистка планшета. По окончании очистки планшет перезагрузится в нормальном режиме и будет готов к использованию.

>>> конец документа <<<