

# Аналоговый телевизионный тюнер



## МОДЕЛЬ Р-1100 AF

Полное руководство пользователя (на русском языке)

версия 1.02

### введение

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA. Пожалуйста, внимательно прочтите всю информацию перед началом использования устройства.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления. Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса

устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

#### Лицензия на программное обеспечение

1. Все права на использование программных модулей принадлежат разработчикам этих модулей.

2. Все упомянутые в данном документе имена и торговые марки являются собственностью их владельцев.

3. Компания-производитель не может гарантировать 100% корректную работоспособность программы в любом окружении, на любом компьютере, где установлена ОС Microsoft Windows совместно с другим программным обеспечением.

4. В случае некорректной установки ПО, сбоев в его работе и оборудования, производитель не несет ответственность за возможную потерю данных, сохраненных в памяти Вашего компьютера.

5. Запрещается незаконное копирование ПО и материалов, содержащихся на CD-диске.

6. Программное обеспечение и материалы, содержащиеся на CD-диске, разрешается использовать только совместно с продукцией DIGMA при наличии установленного TB тюнера.

#### СОДЕРЖАНИЕ:

- 1. КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЬЕМОВ И ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТВ-ТЮНЕРА
- 3. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
- 3.1 УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ОС MS Vista
- 3.1.1 Установка ПО под OS Vista x32bit
- 3.1 2. Установка ПО под OS Vista x64bit
- 3.2 УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
- 4. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
  - 4.1. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
  - 4.2. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
  - 4.3 НАСТРОЙКА ТВ-КАНАЛОВ
  - 4.4 УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ТВ-КАНАЛОВ
  - 4.5. НАСТРОЙКА ЗАПИСИ
  - 4.51. НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ЗАПИСЬ
  - 4.5 2. ЗАПИСЬ ПО РАСПИСАНИЮ
  - 4.6. РЕЖИМ «ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СТЕНА»
  - 4.7 РЕЖИМ ЗАХВАТА КАДРА
- 5. РАДИОПРИЕМНИК
- Приложение № 1. Типовые схемы подключения
- Приложение № 2. Вопросы и ответы

#### 1. КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1. ТВ-тюнер DIGMA P-1100 AF PCI
- 2. Пульт дистанционного управления и приемник IR сигнала.
- 3. Комплект батарей (АА, 1.5В)
- 4. Звуковой кабель (3.5-3.5)
- 5. Мультиразьемный кабель (вход S-VHS, Video, Audio, Audio выход)
- 6. СD-диск с программным обеспечением и полным руководством пользователя
- 7. Краткое руководство пользователя.
- 8. Антенна для FM диапазона
- 9. Планка для низкопрофильного корпуса

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

#### Аппаратные характеристики

Чип	Conexant CX23880-19
АЦП	Аппаратный, 10-битный
РСВ	4-слойная, стабилизированная
	схема питания
Вход ТВ	Да, RCA
Вход радио	Да, RCA
Вход VHS	Да, RCA
Вход S-VHS	Да, s-vhs 4pic jack
Подключение IR приемника	Да
Интерфейс	РСІ 2.2 и выше
Цифровой DVB-T декодер	Нет
Аппаратное кодирование потока	Нет
Поддерживаемые стандарты	PAL/SECAM/NTSC
	1

#### Возможности программного обеспечения

Поддержка ОЅ	Windows 2000/XP/2003/
	Vista x32 bit/Vista x64 bit
Минимальные требования к DirectX	9.0c
Режим ТВ	Да
Автоматическое сканирование ТВ каналов	Да
Запись ТВ программ	Да
Отложенный просмотр (Timeshift)	Да
Захват отдельных кадров	Да
Персональные настройки для каждого канала	Да, полные (звук, цвет, система)
Режим предварительного просмотра	Да, 16 каналов
Полноэкранный режим	Да
OSD	Да
Запись ТВ программ по расписанию	Да
Радиоприемник	Да
Автоматическое сканирование радиопрограмм	Да
Ручное добавление радиопрограмм	Да
Запись радио	Да, MP3, WMA

Процессор	Не ниже Pentium III 900 МГц			
Память	256 MG			
Операционная система Класса Windows 2000 и выше				
Звуковая карта	Да, класса не ниже АС97			
Видеокарта	С поддержкой DirectX8.0 и			
	выше			
CD/DVD привод	Любой, для чтения CD-диска			
Жесткий диск	Любой, свободного места не			
	меньше 40 Мб			

#### Минимальные системные требования к ПК

	Рекомендуемы	е системные т	гребования	к ПК
--	--------------	---------------	------------	------

Процессор	Не ниже Pentium 4 2000 МГц
Память	512 Мб
Операционная система	Windows XP SP2
Звуковая карта	Sound Blaster Audigy
Видеокарта	Directx 9.0c совместимая
CD/DVD привод	Любой, для чтения CD-диска
Жесткий диск	Любой, свободного места не
	меньше 40 Мб

# 2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЬЕМОВ И ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТВ-ТЮНЕРА К КОМПЬЮТЕРУ

Порядок подключения ТВ-тюнера к компьютеру:

1. Извлеките комплект кабелей, антенну, пульт ДУ и плату ТВ-тюнера из коробки.

Внимательно изучите назначение входов на плате ТВ-тюнера:



- 2. Внимание: во избежание электрическим током, обязательно отключите компьютер от электросети.
- 3. Если Ваш системный блок не опечатан, аккуратно снимите крышку и установите ТВтюнер в любой свободный слот PCI. Обязательно проверьте, чтобы плата вошла в слот полностью. Не допускается изгибать плату или прилагать чрезмерные усилия по установке ТВ-тюнера.
- 4. Подключите все необходимые кабели к ТВ-тюнеру.



Звуковой кабель подключите к светло-зеленому разъему мультикабеля одним концом, а ко входу звуковой платы - вторым.



Для соединения антенны и ТВ-тюнера используйте качественный коаксиальный кабель, это поможет значительно уменьшить шумы при приеме сигнала.

5. Закройте крышку системного блока и подключите кабели питания.

На этом установка ТВ-тюнера в компьютер завершена.

#### 3. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

#### 3.1. Установка программного обеспечения под WINDOWS XP / 2000 / WINDOWS 2003

Вставьте CD-диск, поставляемый в комплекте, в привод для чтения CD/DVD дисков. Если установленная на вашем компьютере операционная система не поддерживает автозагрузку дисков, выберите на рабочем столе значок «Мой компьютер», щелкните по нему два раза и выберите привод CD/DVD. Откройте диск и запустите файл **start.exe**.

Если все прошло успешно, вы увидите загрузочное меню диска.



Выберите пункт Программы и драйверы и нажмите на левую кнопку мыши.



InstallShield Wizard				
	Подготовка к установке X800 TVPro Идет подготовка к запуску мастера InstallShield Wizard, выполняющего установку программы. Ждите.			
	Отмена			
Dry - InstallShield Wizard	X			
Select Heatures Setup will install.				
Select the features you want t	o install, and deselect the features you want to uninstall.			
drv setup	drv setup			
0.00 MB of space required on 29645.57 MB of space availat	the C drive ble on the C drive			
Instalioniela	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel			



Перезапустите компьютер.

Если у Вас не установлен модуль DirectX 9.0с, обязательно установите его с установочного диска.

#### 3.1 УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ОС MS Vista

#### 3.1.1 Установка ПО под ОС MS Vista x32bit

Порядок установки программного обеспечения под этой ОС не отличается от принципов установки ПО под ОС Windows XP. Однако необходимо учитывать особенности работы в этой ОС. Все установки и работу необходимо производить только под одной учетной записью. Т.е. если вы установили ПО с правами администратора, то и запускать программу вы должны как администратор. Если вы запустили инсталляцию с ограниченными правами, то пульт ДУ будет работать только в режиме ограниченных прав.

В случае, если у вас будут наблюдаться зависания интерфейса (после установки обновлений 2008 года) найдите значок программы на рабочем столе и, нажав правую кнопку мыши, выберите пункт **Свойства**. Во вкладке **Совместимость** выберите совместимость с ОС Windows XP SP2 или Windows 2003 Server SP1.

#### 3.1 2. Установка ПО под ОС MS Vista x64bit

Установка под OS Vista x64 проходит в два этапа.

1. Установка программного обеспечения аналогично п. 3.1. После установки перезагрузите компьютер. Первый этап установки будет завершен.

2. Установка драйверов для ТВ-тюнера.

После перезагрузки ОС система выдаст сообщение, что драйверы не установлены. Установите их самостоятельно, указав папку на CD-диске - drivers\x64.

После успешной установки драйверов, установку ПО можно считать завершенной.

#### 3.2. Удаление программного обеспечения

Для удаления ПО вы должны выполнить следующие действия:

1. Запустите установку ПО заново и, выбрав язык, перейдите к окну выбора дальнейших действий.

- 2. Выберите пункт **Remove** для удаления ПО.
- 3. Удалить драйвер устройства из списка оборудования.
- 4. Удалить утилиту remote.exe (утилита работы с пультом ДУ) из списка задач.
- 6. В случае необходимости удалите остатки конфигурационных файлов в папке c:\program files\application\.

#### 4. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ HIDTV

#### 4.1. Панель управления

После запуска программного обеспечения, Вы увидите экран, на котором будет отображаться панель управления.



Назначение кнопок на панели управления

#### Расшифровка обозначений:

- 1. Открыть картинку
- 2. TimeShift/Пауза
- 3. Уровень громкости
- 4. Воспроизведение (открыть файл для воспроизведения)
- 5. Список каналов
- 6. Остановка воспроизведения
- 7. Поиск и настройка каналов
- 8. Остановка
- 9. Программа передач
- 10. Выбор входа
- 11. Индикация текущего входа
- 12. Настройки программы
- 13. Радио приемник

_	/	<		>		
выбор входа	6		4		ВК	л\выкл. программы
		1	2	3		
цифровая клавиатура	4	1	5	6		
выключить звук		7		9 ESC		вернуться назад
следующий канал						
громкость ниже	+		OK X			громче
предыдущий канал			•			воспроизведение
запись		Ċ	5	=		пауза
остановить					Τ	скриншот
timeshift	II	TimeShift	Snaphot		+	Скриншот
развернуть на весь экран			Shuffle	Ô		
						выключить ПК

Назначение кнопок пульта дистанционного управления:

#### 4.3 Настройка ТВ-каналов

Запустите программное обеспечение. Вы увидите главное окно программы.



Нажмите кнопку Поиск и настройка каналов.

Индекс	Имя	Частота	Стандарт	Ауд	Грмк.	Ярк.
1	Channel_1	57.75 MHz	SECAM-D	Mono	80	106
2	Channel_2	59.25 MHz	SECAM-D	Mono	80	106
3	Channel_3	59.75 MHz	SECAM-D	Mono	80	106
4	Channel_4	85.25 MHz	SECAM-D	Mono	80	106
5	Channel_5	86.25 MHz	SECAM-D	Mono	80	106
6	Channel_6	175.25 MHz	SECAM-D	Mono	80	106
7	Channel_7	182.25 MHz	SECAM-D	Mono	80	106
8	Channel_8	183.25 MHz	SECAM-D	Mono	80	106
9	Channel_9	183.75 MHz	SECAM-D	Mono	80	106
10	Channel_10	184.25 MHz	SECAM-D	Mono	80	106
11	Channel_11	189.25 MHz	SECAM-D	Mono	80	106
Видео         Имя         Ярк.           PAL-B         Гочная         85.25 MHz         Цве           Аудио         Stereo         Image: Stereo         Image: Stereo			рк. —		вниз	
Автосканирован. Russie Сканировать Noise filter Сканировать Noise reduction ОК						

Выберите страну **Россия» (Russia)** и нажмите кнопку для автоматического сканирования **Сканировать.** 

Если после сканирования в списке будут одинаковые каналы, но с разными частотами, удалите те, которые имеют наихудшее качество сигнала.

Если в вашем регионе используется смешанный стандарт вещания (Pal/Secam) – установите систему вручную для всех каналов, вещающих в PAL.

После этого для каждого канала настройте параметры яркости, контрастности, звука, цветности, если это требуется.

Обратите внимание на следующие настройки:

**Noise filter** – система шумоподавления. Если у вас какой-либо канал принимается с помехами, то после сканирования Вы сможете уменьшить видимые шумы.

Enable – включена система шумоподавления для выбранного канала.

**Арріу АІІ** – применить ко всем каналам.

Точная – точная настройка каждого канала.

Видео – стандарт вещания (Pal или Secam).

#### 4.4 Удаление лишних ТВ-каналов

Чтобы удалить ненужные каналы, просто снимите галочки рядом с именем канала.

Вы так же можете отредактировать список каналов вручную. Список каналов хранится в обычном текстовом формате, в папке программы. Имя файла: **Programlist\_a.txt** Открыв его, вы увидите вот такую информацию :

Name: Channel\_1 (имя) Freq: 57750000 (частота) Chan: 5 Check:1 AudioChannels:1 Format:SECAM-D Volume:80 Brtn:106 Ctr:66 Hue:128 Sat:66 Shr:109 Denoising:0 NoiseReduction:50

Так описывается один канал. В файле они идут последовательно. Меняя позицию канала (перемещая блоки путем вставки копирования), можно создать абсолютно любой список.

На этом сканирование каналов завершено. В случае необходимости, выполните точную настройку каналов.

#### 4.5 Настройка записи

Запись телевизионных программ можно выполнять двумя различными способами. Перед записью той или иной программы, мы рекомендуем настроить параметры записи, которые можно найти в свойствах программы:

Описание окна настроек:

Record format – выбор типа файла. Video codecs – выбор видео кодека для формата avi. Audio codecs – выбор аудио кодека для формата avi. Folder – место сохранения файлов с записями ТВ-программ.

Также вы можете разделить записываемый файл на несколько частей или ограничить запись определенным размером.

File size – размер файла записи (размер одного файла). Stop record – остановить запись при достижении размера файла, заданного в File Size. Record next file – после достижения указанного размера файла, записывать ТВ-передачу в новом файле.

Уст	
Bi	берите оборудование Видео Формат записи Image format Pacписание
[	Record
	Record format:
	/ideo codecs: WMVideo8 Encoder DMO 🚽
	Audio codecs: MPEG Layer-3
	Folder:
	C:\Program Files\HiDTV\Video
	File size:
	600 Mb  Stop record  C Record next file
ſ	Timeshift
	Folder:
	C:\Program Files\HiDTV
	Length:
	10 Minutes
	ОК Отмена

Вы можете указать, например, размер, соответствующий размеру CD- или DVD-диска.

Length - размер буфера для функции timeshift.

Folder - выбор папки для сохранения видеозаписей.

Также вы можете настроить параметры скриншотов:

Установка			
Выберите оборудование	Видео Формат записи	Image format	Расписание
	Format		
	• bmp		
	C ipg		
	C png		
	C tiff		
	C tga		
Folder:			
C:\Program Files\HiD	TV\Image		
	OK	Отмен	a

#### 4.5.1 Непосредственная запись.

Непосредственная запись возможна с помощью кнопки **R** на панели управления или с помощью кнопки **Запись** на пульте ДУ. Просто нажмите эти кнопки для начала записи и затем нажмите их ещё раз, что бы прекратить запись.

#### 4.5.2. Запись по определенному расписанию.

Для того, чтобы осуществить запись по определенному расписанию, необходимо зайти в настройки программы и выбрать закладку **Расписание**.

Уст	гановка					×
E	вберите оборудо	ование Видео	Формат записи	Папка Р	асписание	
	Имя задачи	Режим	Программа	Время нача	ла Длина	-
	Philip Codd a line	1 0/01/1	Tipol parinta	- oponini na na	Ma   Amira	
	•					
	Лобавить задач	и Измен	ить   Члал		Очистить о	
				ine cance ig		
_					. 1	
			OK	Car	ncel	

Откроется окно планировщика задач.

Для создания новой задачи нажмите кнопку Добавить задачу.

;;;;	×
Имя задачи	ST_20080322_1354
Режим	Запись
ТВ вход	Analog TV
Программа	Channel_7
Длина задачи	30 (Minute)
<u> </u>	Next > Cancel

Выберите режим **Вход,** телевизионный канал и продолжительность записи, после этого нажмите кнопку **Next.** 

Формат записи	×
	• DVD
	O VCD
	O SVCD
	C MPEG
< <u>E</u>	ack <u>N</u> ext > Cancel

Выберите формат записи и нажмите кнопку Next.

Время			X
• Только раз	22.03.2008	14:00:00	
	🗖 Воскрес		
	Понедел		
С Еженедельно	🔲 Вторник.	30 12 1899	
	🗖 Среда	100.12.1033	
	🗖 Четверг —		
	🔲 Пятница		
∿ сжедневно	🗖 Суббота		
< <u>B</u>	ack <u>N</u> ext>	Cancel	

Выберите время начала записи и нажмите кнопку Next.

После выполнения задачи	×
О Выключение компьютера	
О Выйти из программы	
<ul> <li>Без выключения</li> </ul>	
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel	_

Выберите действие, которое программа должна выполнить после окончания записи.



Завершите создание задачи. Если все прошло успешно, вы увидите вашу новую задачу в списке.

Уст	ановка				×
В	Выберите оборудование Видео Формат записи Папка Расписание				
	Имя задачи	Режим	Программа	Время начала	Длина
	ST_2008032	Запись	0-Channel_7	2008/03/22	30 mins
	•				F
	Добавить задач	Измени	пь   Удалі	лть задачч	Очистить лист
	1	2			
			ОК	Cancel	

#### 4.6 Режим «Телевизионная стена».

Для предварительного одновременного просмотра 16 телевизионных каналов, нажмите правую кнопку мышки и выберите режим **ТВ стена**. ТВ-тюнер выведет последовательно все ТВ-каналы, которые были предварительно найдены в режиме одновременного показа. Если вы желаете выбрать какой-либо из представленных ТВ-каналов, просто щелкните по нему два раза левой кнопкой мышки.



#### 4.7. Режим захвата кадра

Если вы хотите захватить кадр с выбранного телевизионного канала, щелкните по значку **Фотоаппарат** в панели управления внизу экрана ТВ.

#### 5. РАДИОПРИЕМНИК

Радиоприемник выполнен в виде отдельной программы, и если вы хотите прослушать радио в стандартном режиме, вам не надо запускать базовый софт. Используйте панель инструментов или пульт дистанционного управления.

#### Назначение кнопок радиоприемника



Порядок настройки радиоканалов не сложнее, чем на обычном радиоприемнике. Просто нажмите кнопку «Поиск каналов» и подождите, пока программа завершит сканирование выбранного частотного диапазона.

Настройки	×
Редакция каналов: Настройки записи:	
Вверх Вниз Удалить Вставить	
Номер Имя Частота	Изменить Точная 0.00 MHz
	[0] Изменить сканировать
	Автоматическое сканипование Остановить
Ручная настройка 87.5MHz	
87.5MHz Добавить	108MHz
	OK Cancel

Сканирование можно также выполнить из окна настроек, нажав на кнопку Автоматическое сканирование.

Ввер	ж Вниз	<u> </u>	
Номер	Има	Частота	Изменить
томер	New Channel 0	91 78 MH <del>7</del>	— Точная 91.78 MHz
	New Channel 1	100.07 MHz	
	New Channel 2	100.01 MHz	
 i	New Channel 3	102.60 MHz	101 01 70 kill
	New Channel 4	102.80 MHz	[U] [91.78 MHz
	New Channel 5	103.16 MHz	
	New Channel 6	104.17 MHz	Изменить
	New Channel 7	104.40 MHz	
	New Channel 8	104.85 MHz	сканировать
	New Channel 9	105.67 MHz	
0	New Channel 10	106.91 MHz	
Ричная н	настройка		Автоматическое сканирование Остановить
		87.5MHz	
•			•
7.5MHz		Добавить	108MHz

После завершения сканирования, с помощью точной настройки доведите качество приема до максимального уровня. В условиях, когда прием не очень уверенный, программа может находить каналы **«рядом»** с текущими значениями частоты. Если по какой-то причине канал не был найден, вы сможете добавить его, нажав кнопку **Вставить**.

После настройки радиоканалов можно настроить параметры записи, которые расположены в закладке Настройки записи.

Редакция каналов: Настройки записи:	X	Настройки
	аписи:	Редакция каналов: Настройки записи
Формат записи		Формат записи
MPEG Layer 3	-	MPEG Layer 3
Адрес файла: САРходать Eiles/Application/X200 TVPro/Record		Адрес файла: C:\Program Eiles\Application\X900 T\/Pr
		C. Trogram nies toppication vood i vin
OK Cancel	OK Cancel	

Возврат в режим ТВ-вещание осуществляется при нажатии на кнопку ТВ.

#### Приложение № 1. Типовые схемы подключения

Подключение VHS видеокамеры



Подключение S-VHS видеокамеры



Подключение VHS видеомагнитофона



#### ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

#### Вопрос:

После подключения и настройки ТВ-каналов нет звука. Как это исправить?

#### Ответ:

Проверьте правильность подключения звукового кабеля с аудио выхода ТВ-тюнера к аудио входу звуковой карты. Если подключение корректно, то проверьте, активен ли аудио вход ТВ-тюнера. Щелкните 2 раза мышкой по значку **Динамик** в системном меню.



Если звуковая панель отображается полностью – проверьте наличие галочки внизу регулятора Line In (Линейный вход), и если она активирована, снимите её. Галочка означает, что данный вход выключен.

Если Ваша аудиопанель не полная, то добавьте необходимые регуляторы, нажав в верхнем меню **Options -> Properties** (**Опции -> Свойства)** и установите галочки напротив необходимых регуляторов.

Properties	<u>? ×</u>
Mixer device: SB Audigy Audio [9	C00) 🔽
Adjust volume for	
e Playback	
© <u>R</u> ecording	
C Other	<b>V</b>
Show the following volume controls:	
MIDI Synth	
CD Digital	
	-
	OK Cancel

Также, переключившись в режим **Recording (Запись)**, вы сможете выбрать устройства, с которых возможна запись. Необходимо выбрать также **Line In (Линейный вход)**, но иногда этот вход называется **Analog Mix**.

Recording Control				
Options <u>H</u> elp				
MIDI Synth	"What U Hear"	Analog Mix	Microphone	Wave
Balance:	Balance:	Balance:	Balance:	Balance:
Volume:	Volume:	Volume:	Volume:	Volume:
☐ <u>S</u> elect	□ <u>S</u> elect	✓ Select	□ <u>S</u> elect	☐ Select
		Advanced	<u>A</u> dvanced	
SB Audigy Audio [9C00]				

#### Вопрос:

Почему изображение подтормаживает?

#### Ответ:

Пожалуйста, проверьте, соответствует ли Ваш ПК минимальным требованиям, предъявляемым для нормальной работоспособности устройства. Если нет, увеличьте мощность компьютера. В случае, если у Вас современный компьютер, скорее всего, какое-то программное обеспечение мешает нормальной работоспособности устройства.

#### Вопрос:

#### Ответ:

Удалите и установите заново специализированное ПО и драйверы для ТВ-тюнера. Возможно, необходимо переставить ТВ-тюнер в другой PCI слот.

#### Вопрос:

Изображение очень нечеткое, много шумов.

#### Ответ:

Приобретите более чувствительную антенну или поставьте антенный усилитель.

#### Вопрос:

Не работает пульт управления, что это может быть?

#### Ответ:

Возможно, сели батарейки и их необходимо заменить. Проверьте, плотно ли подключен кабель приемника IR сигнала. Возможно приемник пульта не находится в непосредственной близости от ТВ-тюнера – проверьте работоспособность пульта на более близком расстоянии. Иногда причиной становятся антивирусные программы, блокирующие программное обеспечение по обработке сигналов с пульта ДУ.

#### Вопрос:

Почему при просмотре ТВ идет сильное шипение?

#### Ответ:

Проверьте, правильно ли выставлена страна в свойствах программы и попробуйте установить, например, Польшу или Францию, если при выбранной стране **Россия** шумы остаются.