

Краткая инструкция по подключению WiFi-соединения для камер

Digma DiCam 200, 700, 72C в программе LDCam

1. Установите приложение LDCam на ваш смартфон, но не запускайте его
2. Включите Wi-Fi на экшен-камере (Настройки -> Wi-Fi)
3. Включите Wi-Fi вашего смартфона
4. На смартфоне в списке доступных точек доступа Wi-Fi найдите точку с названием вашей камеры (DICAM200, DICAM700 или DICAM72C) и подключитесь к ней, используя пароль по умолчанию 12345678
5. После того как соединение с камерой в п.4 установлено, запустите приложение LDCam: программа автоматически подключится к камере