



ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Версия 1.01

Внимание!

Пожалуйста прочитайте эти правила прежде чем обновлять программное обеспечение

1. Процедура обновления не является обязательной. Никто не заставляет или как либо образом принуждает Вас обновлять встроенное программное обеспечение.

2. Прошивка данным официальным программным обеспечением книги не лишает Вас гарантии. В случае успешной прошивки.

3. В случае если во время обновления программного обеспечения произойдет какой либо сбой, Вы принимаете всю ответственность за сделанные действия на себя. Гарантийные обязательства на этот случай не распространяются.

4. Вы должны понимать что в любом программном обеспечении могут содержаться ошибки. Компания делает все для того, что бы устранить их в будущих версиях.

5. После обновления программного обеспечения, все данные на носителях будут удалены. Пожалуйста скопируйте всю ценную информацию заранее.


Если Вы не согласны с данными правилами, пожалуйста удалите программное обеспечение с носителей информации и не запускайте процедуру прошивки.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ПРОШИВКИ ДЛЯ КНИЖКИ


ВНИМАНИЕ! Прошивку крайне желательно проводить либо под операционными системами Windows XP, 2003 Server. При запуске утилиты прошивки под Windows Vista/Windows 7 всегда запускайте программу от имени администратора (на приложении щелкнуть правой кнопкой мышки и выбрать – «Запустить от имени администратора» и отключать все антивирусы и файрволы.

Описание процедуры:

1. Распакуйте содержимое архива в отдельную папку.
2. Выключите и полностью зарядите устройство.
3. Нажмите микровыключатель Reset и удерживайте его.
4. Подключите USB кабель
5. Нажмите и удерживайте кнопку «Возврат». Отпустите микровыключатель Reset.
6. В случае, если компьютер попросит установки дополнительных драйверов, выберите «Установка драйверов из указанного места» и указать путь к папке «Drivers» в распакованном каталоге.
7. Запустите MfgTool.exe
8. Выберите Options->Configuration




9. Выберите вкладку «USB Ports». На в списке доступных портов необходимо найти тот, около которого написано “HID-compliant device”, и поставить напротив него галочку.




Нажать ОК.


10. Среди активных окон должно появиться окно с надписью «HID-compliant device».



11. Нажмите зеленую кнопку СТАРТ. Побежит индикатор загрузки обновления прошивки.



12. После того как индикатор загрузки изменит цвет на зеленый, нажмите кнопку СТОП и отсоедините устройство от компьютера.



13. Произведите аппаратный сброс устройства путем нажатия на кнопку Сброс/Reset (в нижнем торце электронной книги).
14. Включите электронную книгу.