



ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Версия 1.01

Внимание!

Пожалуйста прочитайте эти правила прежде чем обновлять программное обеспечение

1. Процедура обновления не является обязательной. Никто не заставляет или как либо образом принуждает Вас обновлять встроенное программное обеспечение.


2. Прошивка данным официальным программным обеспечением книги не лишает Вас гарантии. В случае успешной прошивки.

3. В случае если во время обновления программного обеспечения произойдет какой либо сбой, Вы принимаете всю ответственность за сделанные действия на себя. Гарантийные обязательства на этот случай не распространяются.


4. Вы должны понимать что в любом программном обеспечении могут содержаться ошибки. Компания делает все для того, что бы устранить их в будущих версиях.

Если Вы не согласны с данными правилами, пожалуйста удалите программное обеспечение с носителей информации и не запускайте процедуру прошивки.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ПРОШИВКИ ДЛЯ КНИЖКИ



1. Выберите файл прошивки




2. Нажмите кнопку Switch. Система предложит Вам установить драйверы для книжки. Установите драйверы для вашей ОС из папки Driver, выбрав папку соответствующую вашей ОС.

Внимание!




Если после установки драйвера программа потеряет книжку (вы увидите надпись NO RK28 MSC device found, то выполните следующие процедуры:

1. Отключите книгу от ПК
2. Нажмите на кнопку Reset сзади книги
3. Включите книгу и дождитесь загрузки
4. Подключите книгу к ПК и в утилите повторно нажмите Switch.



3. Нажмите кнопку EraseDB и очистите память

Если после очистки памяти, устройство не определилось, отключите и подключите USB кабель. Иногда эту операцию нужно проделать дважды.



4. Нажмите кнопку Upgrade и дождитесь окончания обновления микропрограммы.

5. Отключите книгу от USB, закройте программу и подключите книгу снова к ПК. Отформатируйте внутренний диск книги средствами Windows. Для этого поместите курсор над ним и нажав правую кнопку мышки, выберите Форматирование.