

DIGMA

GPS НАВИГАТОР DS501BN

РУКОВОДСТВО ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРОШИВКИ

Публикация документа:

27 августа 2013 г.

Внимание!



Пожалуйста прочитайте эти правила прежде чем обновлять программное обеспечение.

1. Процедура обновления не является обязательной. Никто не заставляет или как либо образом принуждает Вас обновлять встроенное программное обеспечение. Если программное обеспечение содержит критические ошибки, вы можете обратиться в ближайший авторизированный сервисный центр.
2. Прошивка официальным программным обеспечением НЕ лишает Вас гарантии. Это означает, что если Вы обновите программное обеспечение, на то, которое предоставлено компанией разработчиком, гарантийные обязательства остаются в полном объеме.
3. В случае если во время обновления программного обеспечения произойдет какой либо сбой, который приведет к выходу устройства из строя или частичной неработоспособности, Вы принимаете всю ответственность в полном объеме за совершенные действия на себя. Гарантийные обязательства на этот случай не распространяются.
4. Вы должны понимать что в любом программном обеспечении могут содержаться ошибки. Компания делает все для того, что бы устранить их в будущих версиях.
5. После обновления программного обеспечения, все данные и настройки (в том числе и на съемных носителях) могут удалены. Пожалуйста сохраните всю важную информацию заранее.

Если Вы не согласны с данными правилами, пожалуйста удалите программное обеспечение с носителей информации и не запускайте процедуру прошивки.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Сделайте полную копию всех данных с навигатора. Для этого подключите навигатор к ПК и скопируйте содержимое памяти на ваш жесткий диск.
 2. Полностью зарядите навигатор.
 3. Выполните полное (не быстрое) форматирование карты памяти.
 4. Распакуйте и скопируйте содержимое архива в корень карты памяти.
 5. Выключите навигатор и установите карту памяти с прошивкой в него.
 6. Включите навигатор кнопкой включения и дождитесь обновления микропрограммы.
 7. Выполните калибровку (желательно делать стилусом или острым предметом)
 8. В случае необходимости скопируйте ПО обратно в память навигатора.
 9. Укажите вновь путь к навигационной программе : Рабочий стол --> GPS путь (по умолчанию ПО расположено nand flash-->Navitel-->navitel.exe)
-



Полезная информация:

Список авторизованных сервисных центров:



<http://www.digma.ru/support/scenters/>

Служба технической поддержки:



<http://www.digma.ru/support/help/>

Восстановление лицензии Навител и руководство пользователя Навител.



<http://navitel.ru/>