

## **ИНСТРУКЦИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ клавиатур и мышек.**

*Инструкция универсальная, работает не только с продуктами DIGMA, приитнима к различным брендам.*

Подключение клавиатуры и мыши от разных комплектов к одному адаптеру

Начнем с клавиатуры:

- 1) Извлеките адаптер BT из моноблока, убедитесь, что в клавиатуре есть батарейки и включите клавиатуру.
- 2)Зажмите на клавиатуре кнопки Esc и Q
- 3) Замигают красные светодиоды на клавиатуре это означает она готова к подключению и в поиске адаптера. Клавиши отпустите.
- 4)Вставьте адаптер BT в свободный порт USB. Через пару секунд клавиатура подключится к адаптеру.

Затем переходим к программированию на этот же адаптер -мышки.

- 1) Извлечь адаптер BT из USB.
- 2) На мышке должен быть переключатель включения в положении OF. (убедитесь, что вставлены исправные батарейки, т.к. в режиме программирования устройства едят в 3 раза больше энергии)
- 3) Зажимаете правую клавишу мышки и нажимаете на колесико одновременно, переключаете переключатель включения в положение ON.
- 4) В течении 5 секунд вставляете адаптер USB в свободное гнездо, не отпуская зажатые клавиши.

После появления звукового сигнала обнаружения BT адаптера, отпустите клавиши через пару секунд на мышке. К этому времени она уже будет прописана в адаптер.