



ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Версия 1.02

Внимание!

Пожалуйста прочтайте эти правила прежде чем обновлять программное обеспечение

- 1. Процедура обновления не является обязательной. Никто не заставляет или как либо образом принуждает Вас обновлять встроенное программное обеспечение.**
- 2. Прошивка данным официальным программным обеспечением не лишает Вас гарантии. В случае успешной прошивки.**
- 3. В случае если во время обновления программного обеспечения произойдет какой либо сбой, Вы принимаете всю ответственность за сделанные действия на себя. Гарантийные обязательства на этот случай не распространяются.**
- 4. Вы должны понимать что в любом программном обеспечении могут содержаться ошибки. Компания делает все для того, что бы устранить их в будущих версиях.**
- 5. После прошивки все данные с устройства будут удалены. Пожалуйста сохраните их заблаговременно.**


Если Вы не согласны с данными правилами, пожалуйста удалите программное обеспечение с носителей информации и не запускайте процедуру прошивки.

Запустите файл LiveSuitPack107.exe и установите драйверы




Подключите плеер к USB порту компьютера.


Запустите файл: LiveSuit.exe





Нажмите Yes




Нажмите General




Нажмите Yes и укажите файл прошивки




Нажмите Connected.




Нажмите Yes



Нажмите Да



Нажмите Да



Дождитесь окончания обновления.